




Postmixhahn-Flomatic 424 Variante (AKTUELL)





Geberkabel hier anlöten!

Nullleiter u. Phase nicht verwechseln!
Geberdraht nur an Phase anlegen!



Postmixhahn-Flomatic 424 Variante




Geberkabel hier anlöten!

Nullleiter u. Phase nicht verwechseln!
Geberdraht nur an Phase anlegen!



Postmixhahn-Cornelius Variante (AKTUELL)



Geberkabel hier anschließen!

Nullleiter u. Phase nicht verwechseln!
Geberdraht nur an Phase anlegen!