



TM CLEAROXID

DESINFEKTIONSMITTEL IN PULVERFORM FÜR WASSERDISPENSER UND WASSER-SCHANKANLAGEN BASIEREND AUF DEN THONHAUSER  PERSULPHATE TECHNOLOGIES

- ✓ EU-NOTIFIZIERTES BIOZID, ENTSPRICHT EN 1276
- ✓ ABTÖTUNGSQUOTE = 99,99 % INNERHALB VON 5 MINUTEN
- ✓ LEICHT AUSSPÜLBAR
- ✓ IN WARMEM WASSER LEICHT LÖSLICHES PULVER



DESINFEKTION VON WASSERDISPENSERN

| | |
|-------------------------------|---|
| 1) VORBEREITUNG | Vor der Desinfektion Netzstecker des Wasserspenders ziehen und leere Flasche entfernen. |
| 2) PULVER AUFLÖSEN | Inhalt des Sachets (50g) in 2,5 Liter handwarmem Wasser auflösen (2%). Gut mischen! |
| 3) KÜHLER UND LEITUNG FÜLLEN | TM CLEAROXID-Desinfektionslösung in Wasservorratsbehälter leeren. Wasserhahn öffnen, bis Lösung aus dem Hahn fließt. Hahn schließen. |
| 4) 20 MINUTEN EINWIRKZEIT | Die TM CLEAROXID-Desinfektionslösung 20 Minuten einwirken lassen. |
| 5) MIT TRINKWASSER NACHSPÜLEN | Lösung durch Wasserhahn auslassen. Zum Nachspülen den Dispenser mit mindestens 2 Liter Trinkwasser füllen und durch Wasserhahn auslassen. Überprüfung der Ausspülung mittels pH-Teststreifen: Der pH-Wert des Nachspülwassers muss mit dem pH-Wert des Trinkwassers übereinstimmen. |

VORTEILE VON TM CLEAROXID

- Breites Wirkungsspektrum: hochwirksam gegen sämtliche Viren, Bakterien, Keime, Sporen etc.
- Tötet Keime 10x schneller ab als herkömmliche Desinfektionsmittel, auch bei kalten Temperaturen
- Portionspackung garantiert saubere Handhabung, rasche Löslichkeit des Pulvers in warmem Wasser
- Chlorfrei, alkoholfrei – absolut umweltfreundlich und verträglich für alle säurebeständigen Oberflächen
- Anwendungslösung ist nicht toxisch und nicht ätzend

TIPP: TM CLEAROXID zur Desinfektion von Plexiglasoberflächen und Plastiktüllen verwenden!
Geben Sie 1 Beutel TM CLEAROXID in eine 1-Liter-Sprühflasche mit Wasser – kurz schütteln – fertig.
Desinfektionswirkung hält 3-4 Tage an, danach Lösung neu ansetzen.



| | |
|---|---|
| LIEFERUNG | Karton mit 200 Beutel à 50 Gramm. Ein Beutel reicht für 2,5 Liter Reinigungslösung. |
| PH WERT | Anwendungslösung hat einen pH-Wert von pH 2,8 (Konzentration von 2%). |
| HALTBARKEIT | Pulver haltbar 2 Jahre bei -30 bis +50 °C. Die TM CLEAROXID- Lösung ist 3-4 Tage wirksam. |
| ENTSORGUNG | Die gebrauchte TM CLEAROXID-Lösung kann nach Gebrauch in die Kanalisation abgelassen werden; hat keinen negativen Effekt auf Kläranlagen. |
| KENNZEICHNUNG | Brandfördernd, Ätzend, Reizend, Gesundheitsschädlich. Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt. |
| Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen! | |
| VERGIFTUNGSNOTZENTRALE : + 43 - 1 - 406 43 43 | |